

使用说明

钥匙功能：

- 1 锁止车辆
- 2 解锁行李箱盖
- 3 解锁车辆

中央解锁：按下按钮x

如果您在解锁车辆后约 40 秒钟内未开启车辆：

1. 车辆再次锁止。
2. 防盗系统再次启用。

中央锁止：按下按钮。

钥匙中央锁止 / 解锁：

1. 车门
2. 行李箱盖
3. 加油口盖板

解锁时，转向信号灯闪烁一次。锁止时，转向信号灯闪烁三次。您也可以设定一声信号音来确认车辆是否已经锁止。可以通过车载电脑开启和关闭信号音。

当外界光线昏暗时，如果在车载电脑中启用了周围照明功能，周围照明也会开启。

无钥匙启动（keyless-go）

一般说明：

请谨记：如果车内有带无钥匙启动功能的钥匙，则车内驾驶员及所有乘客均可以启动发动机。

中央锁止和解锁：

可用无钥匙启动功能启动、锁止或解锁车辆。为此，只需随身携带钥匙。无钥匙启动功能可以与传统钥匙的功能结合在一起使用。例如利用无钥匙启动功能解锁，使用钥匙上的按钮&锁止。用无钥匙启动功能锁止或解锁时，钥匙和相应车门拉手之间的距离不得超过 1米。

在下列情况下，通过定期在车辆和钥匙之间建立的无线电连接检查车内是否存在有效的钥匙：

1. 触摸车门外拉手时
2. 启动发动机时
3. 车辆行驶过程中

解锁车辆：触碰车门外拉手内侧。

锁止车辆：触摸传感器表面。

便捷关闭功能：长时间触摸传感器表面的凹槽部位 2。有关便捷关闭功能的详细信息请参见。

解锁行李箱盖：拉动行李箱盖拉手。车辆仅解锁行李箱盖。

紧急钥匙单元：

一般说明：

如果无法用钥匙锁止或解锁车辆，可使用紧急钥匙单元。

如果您使用紧急钥匙单元解锁并开启驾驶员侧车门或行李箱盖，防盗警报系统将会触发。可通过以下几种方式解除警报：

1. 用钥匙关闭警报：按下钥匙上的按钮
2. 将钥匙插入点火开关。

或

3. 用无钥匙启动功能停止报警：按下点火开关中的启动 / 停止按钮。钥匙必须在车内。

或

4. 用无钥匙启动功能锁止或解锁车辆。钥匙必须位于车外。

如果使用紧急钥匙单元解锁车辆，则加油口盖板无法自动解锁。

解锁加油口盖板：将钥匙插入点火开关。

取下紧急钥匙单元：沿箭头方向推动解锁卡子，同时从钥匙上取下紧急钥匙单元。

钥匙电池

重要安全注意事项

警告：

电池内含有有毒及腐蚀性物质。如果误吞电池，会导致严重危及健康的问题。此时存在致命伤害风险。将电池放在儿童接触不到的地方。如果误吞电池，请立即就医。

环保说明：

电池含有污染物。将其与生活垃圾一起弃置违反法律规定，必须单独收集并以环保方式回收。

请以环保的方式处理电池。将电量耗尽的电池送至具有资质的专业服务中心或废旧电池回收点。

梅赛德斯 – 奔驰建议您到具有资质的专业服务中心更换电池。

检查电池：

按下按钮。如果电池电量指示灯1短暂亮起，说明电池正常工作。如果电池电量指示灯1未短暂亮起，说明电池电量耗尽。

更换电池：

1. 您需要一枚 CR 2025 3 伏纽扣电池。从钥匙中取出紧急钥匙单元。
2. 沿箭头方向将紧急钥匙单元 按入钥匙中的开口，直到电池盒护盖1开启。操作时，不要压住电池盒护盖1。
3. 取下电池盒护盖
4. 将钥匙在手掌上反复轻磕，直到电池掉出来。
5. 将新电池正极朝上插入。操作时使用无绒布。
6. 确保电池表面未粘上棉绒、油脂和所有其他形式的污物。
7. 将电池盒护盖 1 前部的卡舌插入卡座，然后按压合上护盖。
8. 将紧急钥匙单元 2 插入钥匙。
9. 检查车辆钥匙上所有按钮的功能。

有关钥匙的问题：

问题：无法再使用钥匙锁止或解锁车辆。

可能的原因/结果和解决方案：

钥匙电池电量耗尽或即将耗尽：检查钥匙电池，必要时进行更换。

如果仍然无效：使用紧急钥匙单元锁止（或解锁车辆。钥匙出现故障：使用紧急钥匙单元锁止或解锁车辆。请到具有资质的专业服务中心检查钥匙。

问题：无法再使用无钥匙启动功能锁止或解锁车辆。

可能的原因/结果和解决方案：

钥匙电池电量耗尽或即将耗尽：检查钥匙电池，必要时进行更换。

如果仍然无效：使用紧急钥匙单元锁止（或解锁车辆。强大的无线电波干扰：使用紧急钥匙单元锁止（或解锁车辆）。

无钥匙启动功能存在故障：使用钥匙的遥控功能锁止 / 解锁车辆。请到具有资质的专业服务中心检查车辆和钥匙。

如果使用遥控功能也无法锁止 / 解锁车辆：使用紧急钥匙单元锁止或解锁车辆。请到具有资质的专业服务中心检查车辆和钥匙。

问题：您丢失了钥匙。

可能的原因/结果和解决方案：请到具有资质的专业服务中心停用钥匙。立即将丢失情况通知车辆保险公司。

如有必要，还要更换锁止装置。

问题：您丢失了紧急钥匙单元。

可能的原因/结果和解决方案：立即将丢失情况通知车辆保险公司。如有必要，还要更换锁止装置。